



14	15	16	17	18	19	20	30	31	32	33	34	35
Zásovkový PC	Zásovkový tiskárny	Vývod ústředna	Vývod ústředna	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Zásovkový	Zásovkový	Zásovkový	Zásovkový	Zásovkový	Zásovkový
0,8	0,4	0,2	0,2				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL				CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL
RS2/14 309	RS2/15 303	RS2/16 207	RS2/17 208				RS2/30 109	RS2/31 108	RS2/32 103,104	RS2/33 207	RS2/34 206	RS2/34 201