


Rozváděč RS2



VÝVOD Č.	
ZARÍZENÍ	PRÍVOD z RE
Pi [kW]	12,0
KABEL	CYKY-J 5x16
Č.KABELU	WL **
MÍSTNOST	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC	Zásuvky PC
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL	CYKY-J 3x2,5 WL
RS2/1 109	RS2/2 108	RS2/3 104	RS2/4 103	RS2/5 207	RS2/6 207	RS2/7 206	RS2/8 201	RS2/9 201	RS2/10 302	RS2/11 307	RS2/12 308	RS2/13 309

SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS2

č.výkresu

D1.4-04

měřítko

--