

- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY ZUSŤAŤ V PROVOZU - DUBAŽNE DBÁŤ NA TO ABY **NEBYL V POŠKOZENÍ!!!**
 - PRI PROVAĐENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍCH A STAVEBNÍCH PRÁCÍ - CHRÁŤ SLABOPROUDÉ ROZVÁDEČE PŮTÍ VINKNUTÍ PRACHU !!!

BLOK 1

BLOK 3

