


patka není nutná k systému podhrabových desek
- patka nahrazuje betonování – stačí jen zalít sloupek v kostce a patce



Délka desek pod EURO panely:
v kombinaci s kostkou: 2400 mm
v kombinaci s pozinkovaným držákem: 2500 mm
Doporučená **délka desky pod klasické a svařov. pletivo:** 2700 mm



montáž: po usazení patky, kostky a panelu, prolejeme jemným betonem a ustavíme sloupek

panel EURO s podhrabovou deskou

panel EURO s podhrabovou deskou